

Diaper-Depot[®] Basic Installation Template

Plantilla de instalación basic Diaper Depot[®]

For use with Diaper-Depot Basic Installation Instructions ONLY
Para usar SÓLO con las instrucciones de instalación basic de Diaper-Depot

1. *Locate the studs in your walls to determine if they are 16 inches apart.
Sitúe los tacos en las paredes para determinar si están separados por 16 pulgadas*
2. *Attach this installation Template to the wall. If your studs are 16 inches apart, line up the centers of the squares on this template with your wall studs.
Ponga la plantilla de instalación en la pared. Si los tacos están separados por 16 pulgadas, alinee los centros de las escuadras de esta plantilla con los tacos de la pared.*
3. *Make sure the bottom marked edge of this template is 27 inches from the floor.
This will assure that your Diaper-Depot will meet ADA guidelines, where applicable.
Cerciórese de que el borde marcado inferior de la plantilla esté a 27 pulgadas del suelo. Eso garantizará que su Diaper-Depot cumplirá las normas ADA, en la medida en que sean aplicables.*
4. *Follow remaining instructions on your Diaper-Depot installation instructions, included with your Diaper-Depot Changing Station.
Siga los pasos restantes de las instrucciones de instalación del Diaper-Depot, incluidas en el puesto de cambio de Diaper-Depot.*

From this dotted line to the floor should measure 27 inches
Desde esta línea de puntos al suelo debe medir 27 pulgadas